

LABORATOIRES BOUCHEY

FICHE TECHNIQUE

CLEANER LAB

Description:

Le cleaner Lab est une solution de nettoyage d'impression 3D, spécialement conçue pour le nettoyage des pièces imprimées en résine. Il est ininflammable à température ambiante et non nocif.

Utilisation:

Lors de l'utilisation du nettoyant utilisez un équipement de protection approprié. (Gants de protection, Lunettes de protection etc).

Plongez la pièce à imprimer de 2 à 4 minutes (ne pas oublier d'agiter).

Rincez la pièce avec de l'eau déminéralisée propre pendant 1 à 2 minutes (ne pas oublier d'agiter).

Séchez correctement la pièce avant la polymérisation UV (les réglages de séchage typiques sont de 60 minutes à 20-25 °C).

La durée de lavage dépend du type de résine, de la température, de l'agitation et de la complexité de la pièce.